

スーパーなまず 訓練・試験放送

本体操作で防災訓練・試験放送を行う

本体のボタン操作で防災訓練・試験放送を行うことができます。
スーパーなまずと放送設備などとの連動確認はとれますが、実際の緊急地震速報データを受信した場合の動作はとることができません。

注意点

- ・防災訓練及び試験放送により、接続されている各種機器が非常動作(又は非常停止)します。
- ・接続されているスピーカーから音が出ます。関係部署さまへの事前通知をお願いします。
- ・屋外スピーカーからも音声が出ます。近隣住民さまへのご配慮をお願いします。
- ・子機をお買い上げのお客様は、子機からも音声が出ますので、ご確認をお願いします。

[操作手順]

スーパーなまずの右側下、テストボタンを3秒程度、長押しすると訓練・試験放送を開始します。
テストボタンの操作回数により、異なった震度による訓練・試験放送を実施します。
一回目のボタン操作は震度3、二回目のボタン操作は震度5強、三回目は震度7、四回目は震度3にもどって、順番に異なった震度での訓練・試験放送が開始されますので、ご注意ください。
また、お客様の本体に設定された震度により、訓練・試験放送ができる震度が異なります。



訓練・試験放送時の音声内容

例・・・震度3を選択した場合

時間	音声内容
20秒前	※冒頭音 動作確認テストです。震度3、16秒後
15秒前	動作確認テストです。震度3、11秒後
9秒前～0秒	9、8、7、6、5、4、3、2、1
0秒以降	告知アナウンス音声リスト43種類から設定した音声流れます。

※冒頭音とは：無音・NHK・REICから選択ができます。

※試験・訓練放送を実施している時に、本当の緊急地震速報が来た場合には、緊急地震速報を優先にして動作を切り替えます。

※試験・訓練放送の実施中に、CLEARボタンを長押しすると、訓練・試験放送が停止ができます。

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション 総合窓口 TEL 0742-53-7833 業務管理センター 631-0011 奈良市押熊町557-7-4F

1版J-180730