


## スーパーなまず goo DN-SH500J 製品仕様

名 称	スーパーなまず goo	
型 番	DN-SH500J	
本 体 外 形 寸 法	幅220mm×高さ69.2mm×奥行220mm (突起部除く)	
重 量	1.9kg	
電 源 電 圧	DC12V/ACアダプター使用 (出力: DC12V/800mA)	
消 費 電 力	待受1.0W最大1.2W	
温 湿 度 条 件	操作時0~40℃/非動作時-10~60℃/湿度10~80%RH (結露なきこと)	
電 文 受 信 方 式	IPv4インターネット常時接続環境でのTCP/IP方式	
出 力	外部制御出力 (DO 1/2/3/4)	無電圧ループ接点出力 (A接点, B接点設定可能) 定格電圧: 38V/最大ピーク電圧: 60V 定格電流: 1000mA/最大ピーク電流: 1000mA
	内蔵音声出力 (SPEAKER)	2W
	外部音声出力 (LINE OUT)	RCA-MONO、出力電圧(最大):2.5Vp-p(+4.2dBs)、 出カインピーダンス:10KΩ不平衡
	信号出力 (DEBUG)	TTLレベル
入 力	電源 (POWER)	AC100V (50/60Hz) /DC12V-800mA
	外部音声入力 (LINE IN)	RCA-MONO、入力電圧(最大):1.2Vp-p、入カインピーダンス:33KΩ不平衡
	ネットワーク (RJ-45)	10/100Base-T 配信サーバーとの通信ポート: 9001
	外部接点入力 (DI 1/2/3)	電圧ループ接点出力に対応。出力電圧: 5V、出力電流: 5mA
機 能	発報震度レベル設定	気象庁震度階級 1~7 の間で設定※接点出力 (DO) に限りキャンセル報
	発報表現設定	詳細/曖昧 1 (カウントダウン有) /曖昧 2 (カウントダウン無)
	端末動作確認テスト	震度レベル3段階 (3 / 5 強 / 7 / 猶予時間20秒固定)
	避難誘導アナウンス設定機能	地震発報後、避難誘導音声の設定可能
	津波注意報・警報受信機能	津波注意報・警報受信可否設定が可能
	LINE OUTディレー機能	無し/1秒~10秒選択
	外部出力 (接点出力) 設定機能	出力のディレー/出力時間/出力方式設定が可能 ディレー: 無し/100ms~900ms/1秒~10秒 出力時間: 無し/100ms~900ms/1秒~60秒 出力方式: 発報時出力/発報後出力
音声スルー機能	LINE IN 音声をそのままLINE OUTへスルーパスする機能 緊急地震速報が発生した場合、LINE IN 音声を遮断しLINE OUTから発報動作を行い、発報が終了するとLINE IN 音声の出力を再開する機能	
表 示 / 操 作 音	赤LED (POWER)	電源供給状態、及びハードウェア接続状態の確認
	緑LED (STATUS)	ネットワーク接続状態、及び電文受信の確認
	ブザー	機器稼働確認音
	電 源	外径: 6mm/内径: 2mm
	LINE OUT	RCAピンジャック
接 続 コネクター	LINE IN	RCAピンジャック
	DG-SERIAL	Φ3.54極ジャック
	RS-232C	D-SUB9PIN
	DO	スクリューレス3.5mmピッチ
	DI	スクリューレス3.5mmピッチ

総発売元



株式会社 J コーポレーション


総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F

## スーパーなまず goo DN-SH500J 機能仕様

通信障害 遠隔監視 (メール・電話連絡)	24 時間 配信サーバーと本体の通信障害を遠隔監視 連続 10 分以上切断の時、メールで随時連絡 連続 15 分以上切断の時、電話で随時連絡 ※メール及び電話での連絡は、弊社営業時間内で対応
発報震度レベル設定	気象庁震度階級 1~7 の間で設定 ※外部制御出力 DO に限り、キャンセル報での動作選択も可能
発報表現設定	詳細・曖昧 1 (カウントダウン有)・曖昧 2 (カウントダウン無)
発報履歴の管理	過去 90 日分の受信履歴、発報履歴を Excel 形式で出力
地震の確からしさ (告知精度選択)	1 点観測、2 点以上観測によるテリトリー法告知レベルの設定が可能
訓練報受信設定	(する・しない) 設定が可能
キャンセル報受信設定	(する・しない) 設定が可能
通過地震の受信設定	(する・しない) 設定が可能 通過地震- 10 秒まで対象
端末動作確認テスト	本体ボタン操作から、震度レベル 3 段階 (震度 3、震度 5 強、震度 7) 猶予時間 20 秒固定にてテスト配信可能 配信サーバーから、詳細テスト条件設定可能
本震・キャンセル報放送	配信サーバーから、本震・キャンセル報の放送が可能
固定 IP の設定	設定が可能
プロキシ接続の設定	設定が可能 (SOCKS4/SOCKS5)
告知アナウンス設定機能	カウントダウン 0 後、注意喚起・避難誘導音声の設定可能
津波注意報・警報受信機能	津波注意報・警報 受信可否設定が可能 受信地域の設定可能
LINE OUT ディレイ機能	0 秒~10 秒 選択可能
外部制御出力 設定機能	ディレイ: 0 秒・100~900ms・1~10 秒 出力時間: 0 秒・100~900ms・1~60 秒・ 2 分・3 分・4 分・5 分・連続・音声連動 出力方式: 発報時出力・発報後出力
音声スルー・音声切換機能	通常時: LINE IN 音声を LINE OUT に、そのままスルーパスする機能 発報時: LINE IN 音声を遮断し音声を切換え。 発報動作が終了すると通常時に戻る
19 インチ放送ラック収納	オプションのラックマウント使用にて可能

総発売元



緊急地震速報のリーディングカンパニー

株式会社 J コーポレーション

総合窓口 TEL 0742-53-7833

〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F