スーパーなまずgoo　発報音声内容

スーパーなまずgooの緊急地震速報の発報音声には、「詳細表現」「曖昧表現1」「曖昧表現2」があり、いずれかを選択します。
また、詳細表現・曖昧表現1・2ともに、冒頭音（NHKチャイム音かREIC音）の選択により音声内容が異なります。
※REIC音とは、リアルタイム地震情報利用協議会（REIC）が作成したサイン音を示します。

0秒以降は、「43種類の避難誘導・注意喚起音声パターン」から3種類を組合わせた音声を、1～10回繰り返し流すことができます。
発報途中にキャンセル報があった場合は、発報途中の音声が終了してからキャンセルアナウンスを行います。

緊急地震速報　発報音声パターン

A：詳細表現　NHKチャイム音を選択　（猶予時間・予測震度を詳細にお知らせ）

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪　地震　震度5弱　26秒後　地震　震度5弱　22秒後
20秒前	地震　震度5弱　18秒後　地震　震度5弱　14秒後
10秒前～0秒	地震　震度5弱　9、8、7、6、5、4、3、2、1　（カウントダウン）
0秒以降	強い揺れに警戒してください　むやみに移動すると危険です 揺れが収まるまで、身を守ってください　（音声の選択が可能、指定回数を繰り返し）

※震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下ではオリジナルチャイム音が鳴ります。

A：詳細表現　REIC音を選択　（猶予時間・予測震度を詳細にお知らせ）

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪　地震　震度5弱　28秒後　地震　震度5弱　24秒後　地震　震度5弱　20秒後
20秒前	地震　震度5弱　16秒後　地震　震度5弱　12秒後
10秒前～0秒	10、9、8、7、6、5、4、3、2、1　（カウントダウン）
0秒以降	強い揺れに警戒してください　むやみに移動すると危険です 揺れが収まるまで、身を守ってください　（音声の選択が可能、指定回数を繰り返し）

※全ての予測震度でREIC音が鳴ります。

B：曖昧表現 1　NHKチャイム音を選択

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪　地震　物が倒れるぐらいの揺れがまもなく来ます　ビービー
20秒前	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます　ビービー　物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます　ビービー
10秒前～0秒	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます　ビービー　9、8、7、6、5、4、3、2、1（カウントダウン）
0秒以降	強い揺れに警戒してください　むやみに移動すると危険です 揺れが収まるまで、身を守ってください　（音声の選択が可能、指定回数を繰り返し）

※震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下ではオリジナルチャイム音が鳴ります。

B：曖昧表現 1　REIC音を選択

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪　地震　物が倒れるぐらいの揺れがまもなく来ます　ビービー
20秒前	物が倒れるぐらいの揺れがまもなく来ます　ビービー　物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます　ビービー
10秒前～0秒	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます　ビービー　9、8、7、6、5、4、3、2、1（カウントダウン）
0秒以降	強い揺れに警戒してください　むやみに移動すると危険です 揺れが収まるまで、身を守ってください　（音声の選択が可能、指定回数を繰り返し）

※全ての予測震度でREIC音が鳴ります。

C：曖昧表現 2　NHKチャイム音を選択

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪　地震　まもなく来ます　ビービー　地震　まもなく来ます　ビービー
20秒前	地震　まもなく来ます　ビービー　地震　すぐに来ます　ビービー　地震　すぐに来ます　ビービー
10秒前～0秒	地震　すぐに来ます　ビービー　地震　すぐに来ます　ビービー　地震　すぐに来ます　ビービー
	地震　すぐに来ます　ビービー　地震
0秒以降	強い揺れに警戒してください　むやみに移動すると危険です 揺れが収まるまで、身を守ってください　（音声の選択が可能、指定回数を繰り返し）

※震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下ではオリジナルチャイム音が鳴ります。

C：曖昧表現 2　REIC音を選択

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪　地震　まもなく来ます　ビービー　地震　まもなく来ます　ビービー
20秒前	地震　すぐに来ます　ビービー　地震　すぐに来ます　ビービー　地震　すぐに来ます　ビービー
10秒前～0秒	地震　すぐに来ます　ビービー　地震　すぐに来ます　ビービー　地震　すぐに来ます　ビービー
	地震　すぐに来ます　ビービー
0秒以降	強い揺れに警戒してください　むやみに移動すると危険です 揺れが収まるまで、身を守ってください　（音声の選択が可能、指定回数を繰り返し）

※全ての予測震度でREIC音が鳴ります。

緊急地震速報　訓練・試験放送　音声パターン

スーパーなまずgooの避難訓練・試験放送用の発報音声には、緊急地震速報用の音声と津波警報の音声があります。
緊急地震速報の試験放送は、本体ボタン又はサーバーから行うことができます。（津波はサーバーからのみ）
いずれの場合も、外部接続機器が起動しますのでご注意ください。
試験放送の音声内容は、本体に設定している「緊急地震速報 発報音声パターン」に従います。

※ 本体のボタン操作で実施する場合は、開始音声は「動作確認テストです」となり、約20秒前から試験放送が流れます。
例：「NHKチャイム音♪　動作確認テストです　震度5強　14秒後……」
発報途中にキャンセル報があった場合は、発報途中の音声が終了してからキャンセルアナウンスを行います。

A：詳細表現　NHKチャイム音　を本体に設定している場合

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪　　配信テストです　震度5強　25秒後
20秒前	配信テストです　震度5強　19秒後　　配信テストです　震度5強　14秒後
10秒前～0秒	配信テストです　震度5強　　9、8、7、6、5、4、3、2、1　（カウントダウン）
0秒以降	強い揺れに警戒してください　　むやみに移動すると危険です 揺れが収まるまで、身を守ってください　（音声の選択が可能、指定回数を繰り返し）

※震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下ではオリジナルチャイム音が鳴ります。

A：詳細表現　REIC音　を本体に設定している場合

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪　配信テストです　震度5強　26秒後
20秒前	配信テストです　震度5強　21秒後　　配信テストです　震度5強　16秒後
10秒前～0秒	配信テストです　震度5強　11秒後　　10、9、8、7、6、5、4、3、2、1　（カウントダウン）
0秒以降	強い揺れに警戒してください　　むやみに移動すると危険です 揺れが収まるまで、身を守ってください　（音声の選択が可能、指定回数を繰り返し）

※全ての予測震度でREIC音が鳴ります。

B：曖昧表現１　NHKチャイム音　を本体に設定している場合

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪　　配信テストです
20秒前	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます　ビービー　　配信テストです
10秒前～0秒	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます　ビービー　　9、8、7、6、5、4、3、2、1　（カウントダウン）
0秒以降	強い揺れに警戒してください　　むやみに移動すると危険です 揺れが収まるまで、身を守ってください　（音声の選択が可能、指定回数を繰り返し）

※震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下ではオリジナルチャイム音が鳴ります。

B：曖昧表現１　REIC音　を本体に設定している場合

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪　　配信テストです
20秒前	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます　ビービー　　配信テストです
10秒前～0秒	物が倒れるぐらいの揺れがすぐに来ます　ビービー　　10、9、8、7、6、5、4、3、2、1　（カウントダウン）
0秒以降	強い揺れに警戒してください　　むやみに移動すると危険です 揺れが収まるまで、身を守ってください　（音声の選択が可能、指定回数を繰り返し）

※全ての予測震度でREIC音が鳴ります。

C：曖昧表現２　NHKチャイム音　　を本体に設定している場合

猶予時間	音声内容
30秒前	NHKチャイム音♪　　配信テストです　まもなく来ます　ビービー　　配信テストです　まもなく来ます　ビービー
20秒前	配信テストです　すぐに来ます　ビービー　　配信テストです　すぐに来ます　ビービー
10秒前～0秒	配信テストです　すぐに来ます　ビービー　　配信テストです　すぐに来ます　ビービー
	配信テストです　すぐに来ます　ビービー　ビービー　ビービー
0秒以降	強い揺れに警戒してください　　むやみに移動すると危険です 揺れが収まるまで、身を守ってください　（音声の選択が可能、指定回数を繰り返し）

※震度5弱以上が予想される地震ではNHKチャイム音、震度4以下ではオリジナルチャイム音が鳴ります。

C：曖昧表現２　REIC音　　を本体に設定している場合

猶予時間	音声内容
30秒前	REIC音♪　　配信テストです　まもなく来ます　ビービー　　配信テストです　まもなく来ます　ビービー
20秒前	配信テストです　すぐに来ます　ビービー　　配信テストです　すぐに来ます　ビービー
10秒前～0秒	配信テストです　すぐに来ます　ビービー　　配信テストです　すぐに来ます　ビービー
	配信テストです　すぐに来ます　ビービー　ビービー　ビービー
0秒以降	強い揺れに警戒してください　　むやみに移動すると危険です 揺れが収まるまで、身を守ってください　（音声の選択が可能、指定回数を繰り返し）

※冒頭音は、全ての予測震度でREIC音が鳴ります。

津波警報　発報音声パターン（本物と訓練・試験放送は同じです）

スーパーなまずgooの津波 訓練・試験放送用の音声には、「津波注意報」「津波警報」「大津波警報」の3種類があります。
本体に設定している発報基準値（津波注意報、津波警報、大津波警報）で放送されます。

津波注意報	音声内容
	津波注意報発令　指定の避難場所に避難してください　　津波注意報発令　海岸沿いから離れてください

津波警報	音声内容
	津波警報令　指定の避難場所に避難してください　　津波警報発令　海岸沿いから離れてください

大津波警報	音声内容
	大津波警報発令　指定の避難場所に避難してください　　大津波警報発令　海岸沿いから離れてください

総発売元
緊急地震速報のリーディングカンパニー
株式会社Jコーポレーション　総合窓口　TEL 0742-53-7833　〒631-0011 奈良県奈良市押熊町557-7-4F